

הוראות שימוש לטרמומטר מינימום מקסימום דיגיטלי

קופת חולים מכבי

מק"ט יצרן T.F.A.—Germany 30-1024

נתונים כלליים

תחום מדידה - 10°C - 50°C , המכשיר עצמו—INDOOR
 50°C - 70°C בעזרת גשש (אורך מקסימלי 1.5 מטר) - OUTDOOR

הוראות הפעלה ושימוש:

1. חבר הסוללה (בקוטביות הנכונה) והורד את הניילונים המכסים את התצוגה הדיגיטלית (בהפעלה הראשונה).

2. העמד המכשיר באזור המקרר (אסור להכניס למקרר את המכשיר עצמו), פרוס הכבל וקבע את הגשש בתוך המקרר הנמדד.



3. התצוגה העליונה (IN) מראה את הטמפרטורה באזור המכשיר עצמו (מחוץ למקרר) (INDOOR)



התצוגה התחתונה (OUT) מראה את הטמפרטורה בסביבת הגשש (בתוך המקרר) (OUTDOOR)

4. לחיצה ראשונה על כפתור MAX/MIN מראה את הטמפרטורה בחדר (IN בסביבת המכשיר עצמו)



IN MAX	←	טמפרטורת המקסימום
MIN	←	טמפרטורת המינימום

5. לחיצה שנייה על כפתור MAX/MIN מראה את הטמפרטורה בתוך המקרר (OUT- בסביבת הגשש)



OUT MAX	←	טמפרטורת מקסימום
MIN	←	טמפרטורת המינימום



6. לחיצה שלישית מחזירה המצב לקדמותו—ז"א תצוגה עכשווית של הטמפרטורה בסביבת המכשיר (IN)



ובתוך המקרר



7. תהליך האיפוס

1. לחיצה על כפתור RESET (בשלב תצוגת ה-MAX) תאפס את תוצאת המקסימום




2. לחיצה על כפתור RESET (בשלב תצוגת ה-MIN) תאפס את תוצאת המינימום

הפעלת צלצול התראה:

8. על מנת לקבוע תחום טמפרטורה מותר (בתוך המקרר — OUT). (הכוונה לטמפרטורת מקסימום וטמפרטורת מינימום שישמע צלצול התראה במידה והמקרר חורג מטמפרטורות אלו) - ניתן לכוון בצורה הבאה:

עד שהתצוגה ב- OUT תהבהב ויופיעה הסימן [▲],



ללחוץ על כפתור SET

למכוננים בעזרת כפתור



למכוננים בעזרת כפתור

(התצוגה שוב תהבהב ויופיע סימן [▼], ושוב כיוון בעזרת כפתור



לחיצה נוספת על כפתור SET



לטמפרטורה מינימלית

לחיצה נוספת מחזירה את הכול לפעולה רגילה ולתצוגה הקבועה בתוספת סימן פעמון בצד שמאל המראה שישמע צלצול אזהרה במידה והטמפרטורה במקרר תחרוג מהמגבלות שקבענו בסעיף זה.

הוראות עבודה:

בהתאם לנהלים של קופ"ח מכבי, עליכם לבצע בדיקה ורישום של טמפרטורת המקסימום וטמפרטורת המינימום שבמקרר.

- A. בדיקת טמפרטורת המקסימום והמינימום במקרר בהתאם לסעיף 5
יש לבצע איפוס ← [לחיצה על כפתור RESET] מיד לאחר הבדיקה והרישום
- B.

האיפוס (RESET) מתבצע על התצוגה הקיימת באותו רגע על המסכים (לדוגמא סעיף 5 שבו בודקים את טמפרטורת

מאפסת הטמפרטורות למצב



לחיצה על כפתור RESET (OUT) ← האיפוס במקרר באותו רגע!



(מצורף דף הוראות בשפות שונות לכל מכשיר)

Tel:03-9039999 Fax:03-9039090

e-mail :degroot@degroot.co.il

www.degroot.co.il